

Generatori proizvoljnih talasnih oblika/ Generatori funkcija

GENERATOR JEDINICA PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA U8793



Uparite je sa Memorijskim rekorderima da dobijete rešenje u jednom uređaju za snimanje i generisanje talasnih oblika

- 2 kanala, 10 mHz do 100kHz funkcijski generator
- Generator proizvoljnih talasnih oblika funkcija 2 MHz D/A brzina osvežavanja
- Maks.15 V izlaz

Generator jedinica proizvoljnih talasnih oblika U8793 je *plug-and-play* modul za Hioki Memorijske rekorder za kreiranje u jednom uređaju funkcijskog generatora, generatora proizvoljnih talasnih oblika i merenje talasnih oblika. Jednostavno pratite talasne oblike dok varirate test uslove, poput promene amplitude i frekvencije signala kao i programiranje raznih talasnih oblika za izlaz u redosledu.

Glavne karakteristike

- Izlaz signala proizvoljnih talasnih oblika na do 2 kanala
- Izlaz problematičnih talasnih oblika snimljenih Memorijskim rekorderom do 15 V
- Izlaz prilagođenih signala proizvoljnih talasnih oblika do 15 V
- Za upotrebu sa Hioki Memorijskim rekorderima (ne može se koristiti sa 8847 ili MR8847)
- Ugrađeni funkcijski generator i *sweep* funkcija
- Izolacija između jedinice i izlaza, i između svih kanala

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6325

IMPULS GENERATOR JEDINICA MR8791



Impuls Generator Ulazni Modul za Kontrolna Simulacija Testiranje

- 8 kanala
- Impuls izlaz 0.1 Hz do 20 kHz
- Obrazac izlaz

Impuls Generator Jedinica MR8791 je *plug-and-play* modul za Hioki Memorijske rekorder za izvođenje kontrolna simulacija testiranja kontrolnih ploča na opremi poput motora, vazdušnih jastuka, kočionih sistema i servo upravljanja.

Glavne karakteristike

- Izlaz impulsnih talasa, obrazac talasa na do 8 kanala po jedinici (izlazni signali TTL nivoa, ili otvoreni kolektor)
- Za upotrebu sa Hioki Memorijskim rekorderima (ne može se koristiti sa 8847 ili MR8847)
- Izolacija između jedinice i izlaza (Nije izolovan među kanalima (zajedničko uzemljenje))

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6326

GENERATOR JEDINICA TALASNIH OBLIKA MR8790



Talasni oblik Generator Ulazni Modul za Kontrolna Simulacija Testiranje

- 4 kanala
- DC izlaz ± 10 V
- Sinusni talas izlaz 10 mHz do 20 kHz

Talasni oblik Generator Jedinica MR8790 je *plug-and-play* modul za Hioki Memorijske rekorder koji nudi visoko-precizni DC naponski izlaz za generisanje signala koji simuliraju naponske fluktuacije na veoma malim nivoima.

Glavne karakteristike

- Izlaz sinus talasa (20 kHz maks.) i DC naponskih signala na do 4 kanala po jedinici
- Izlaz signala do ± 10 V ili 5mA
- Za upotrebu sa Hioki Memorijskim rekorderima (ne može se koristiti sa 8847 ili MR8847)
- Izolacija između jedinice i izlaza, i između svih kanala

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6327

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6323

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5800



Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach