

Hioki Japan memorijski osciloskopi/rekorderi

Među mnogim instrumentima u širokoj Hioki ponudi, memorijski rekorder je proizvod najopštije namene. Sa svojim bogatim funkcijama i sposobnošću da istovremeno snima više signala visoke i niske brzine, Hioki Memorijski rekorder je neophodan u rešavanju raznih problema.



Na primer, hajde da razmotrimo *plug-and-play* dizajn i REC / REC & MEM funkcije. Za pomoć u razvoju motora, korisnici mogu kombinovati upotrebu 16-kanalnog skenera model 8958 i analogne jedinice u 8860-60 ili 8861-50 Memorijskim rekorderima za merenje strujnih signala visoke brzine i signale temperature niske brzine koji se generišu na osovini istovremeno.

Režim snimanja (REC) ponovljivo uzorkuje određene periode u velikim brzinama i beleži maksimalne i minimalne vrednosti izmerene tokom svakog perioda, što vam omogućuje snimanje šiljastog šuma koji bi bio potpuno propušten da je vremenska osa je podešena sa sporijim podešavanjem. S druge strane, REC i MEM vam omogućava da koristite trigere tokom snimanja MAKS i MIN, što znači da možete snimati vrlo fine promene pri velikim brzinama, što je funkciju idealna za testove izdržljivosti.

"Ako postoji kretanje, postoji i primena za rekorder." Pokretni objekti takođe zahtevaju mnogo održavanja, a priroda problema je izuzetno raznolika. To su poslovi sa kojima se samo Memorijski rekorder mogu uhvatiti u koštac.

Više informacija o gore navedenim i drugim Hioki Japan modelima memorijskih rekordera/osciloskopa možete naći na sledećim web stranicama:

https://www.hioki.com/products/recorder_logger_current/recorders/

<http://www.japan-instrumenti.com/download/Hioki%20Japan%20rekorder-osciloskop%20model%20MR8827.pdf>

<http://www.japan-instrumenti.com/download/MR8827%20prezentacija.pdf>

<http://www.japan-instrumenti.com/download/Hioki%20Japan%20rekorderi%208860-50%20i%208861-50-0.pdf>

<http://www.japan-instrumenti.com/download/Hioki%20Japan%20rekorderi%20MR8847%20serije.pdf>

<http://www.japan-instrumenti.com/download/Hioki%20Japan%20rekorderi%20MR8847%20serije.pdf>

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2

Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat

tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com

www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija

tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach