

Melco-Buda d.o.o. ([www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs)) je ovlašćeni uvoznik Hioki Japan programa profesionalnih mernih instrumenata za merenje električnih veličina ([www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com) ili [www.hioki.com](http://www.hioki.com)) Ovom prilikom vas informišemo o najnovijem Hioki analizatoru kvaliteta električne energije model PQ3100 i njegovih novih dodatnih 8 funkcija za naprednu analizu i ugodnost u radu:

**1) FTP i E-Mail:** automatski prenos podataka na PC i periodično slanje podataka ili kad se neki događaj javi na E-Mail

**2) Zoom prikaz i LR8410 Link:** izbor vama bitnih 6 parametara za prikaz i bežično slanje podataka na Hioki LR8410 logger stanicu putem LR8410 Link aplikacije

**3) Grafici potražnje:** Pregled potražnje energije kroz vreme, odnosno crtanje grafika potražnje kao trend

**4) Fliker:** Identifikacija pojave flikera i prikaz njegovih fluktuacija u grafiku ili listi

**5) Trend harmonika:** Pregled izabranih redova harmonika kao trend grafik radi jasnijeg identifikovanja problema vezanih za harmonike

**6) Granice harmonika:** Postavite granice za procenite fundamentala kao način za detekciju harmonik događaja i indikacija da li su zadate granice harmonika prevaziđene u toku merenja

**7) RVC događaj:** Nova podrška za novodefinisane RVC događaje je sada dostupna

**8) Statistike događaja:** Prikaz broja koliko se puta određeni tip događaja javio tokom merenja i detalji najgoreg od tih događaja

Više o ovim funkcijama možete videti u prilogu.

PQ3100 je sveobuhvatni prenosni analizator kvaliteta električne energije sa on-screen vodičem za jednostavno podešavanje i testiranje, sa harmonijskom analizom do 50. reda harmonika i preciznim snimanjem brzih tranzijentnih pojava, detekcijom i prikazom talasnih oblika, LAN, RS-232C, USB 2.0, i SD/SDHC kartica interfejsima sa i dvojnim načinom napajanja (mrežno i baterijsko)

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=6387](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6387)

<http://www.japan-instrumenti.com/download/analizator%20kvaliteta%20elektricne%20energije%20model%20PW3100%20prevod.pdf>

[http://www.japan-instrumenti.com/download/Najnoviji%20Hioki%20Japan%20analizator%20kvaliteta%20elektricne%20energije%20model%20PQ3100%20\(2\).pdf](http://www.japan-instrumenti.com/download/Najnoviji%20Hioki%20Japan%20analizator%20kvaliteta%20elektricne%20energije%20model%20PQ3100%20(2).pdf)

[http://www.japan-instrumenti.com/download/Novi%20Hioki%20Japan%20%20PQ3100%20analizator%20kvaliteta%20elektricne%20energije%20sa%2011s%20talasnog%20oblika%20za%20kompletnu%20sliku%20dogadjaja%20u%20napajanju%20\(1\).pdf](http://www.japan-instrumenti.com/download/Novi%20Hioki%20Japan%20%20PQ3100%20analizator%20kvaliteta%20elektricne%20energije%20sa%2011s%20talasnog%20oblika%20za%20kompletnu%20sliku%20dogadjaja%20u%20napajanju%20(1).pdf)

Uvoznik:

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gararina 257/II sprat/12, 11070 Novi Beograd

tel:011 / 627-74-10 mob 065 3119422 ,+065 8003370 063 8003370 e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)

[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)  
[www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
,tel/fax:035/61-33-19,tel:035/61-29-16 mob. [065/800-33-70](tel:0658003370) ,[063/8003370](tel:0638003370)  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach

MelcoBuda flayer 2017:

<http://www.melcobuda.co.rs/Melco%20%20lisni%20katalog-flajer%202017.pdf>

Kyoritsu generalni katalog : <http://www.kyoritsu-instrumenti.com/download/index.html>

Hioki generalni katalog : <http://briefcase.hioki.co.jp/book/list.php?type=21>

Hioki na Youtube: <https://www.youtube.com/user/hiokiproducts>