

Prednosti najnovijih Hioki Japan mernih klešta CM4371 i CM4373 u odnosu na konkurenciju u svetu

Ova klešta su superiorna na mnogim frontovima, uključujući i CATIV 600V sigurnosni dizajn i otpornost na ekstremne uslove sredine zbog svog širokog opsega radnih temperatura od -25°C do 65°C. Ostale ključne specifikacije uključuju:

Osnovne merne funkcije:

- DC A, AC A, AC + DC A
- DC V, AC V, AC + DC V
- Frekvencija, Kontinuitet, Otpornost, Dioda, Kapacitet, Temperatura



Nove funkcije kod Hioki klešta:

- Detekcija Napona: Strujni senzor ugrađen u vrhu jezgra klešta omogućava korisnicima da otkriju napon bez vršenja kontakta
- DC snaga: Ako je signal DC signal, snaga se takođe može izmeriti

Ova klešta nude i Auto A, Auto V i maks. 1700V DC merne sposobnosti koje su integrisane u Hioki DT42xx seriju, ali još impresivnije su sledeće karakteristike **kod režima Udarne struje, što su funkcije koje nisu dostupne u konkurentskim proizvodima:**

- Udarne struje režim ne samo da vam omogućava da merite u RMS, već vam daje i **maksimum vršne vrednosti.**
- Konkurentski proizvodi koriste fiksno vreme proračuna za utvrđivanje udarne struje, ali nova HIOKI klešta CM4371 i CM4373 inteligentno **detektuju stvarni vremenski period nastale Udarne struje** (od 10 do 100s milisekundi) automatski pre merenja.

Više na: <http://www.japan-instrumenti.com/download/Hioki%20Japan%20merna%20klesta%20modeli%20CM4371%20i%20CM4373.pdf>

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach